NICE MOONLIGHT MLBT

Návod k použitiu



Popis produktu NICE Moonlight MLBT - 12V maják pohonu brány, so zabudovanou anténou

Výstražná lampa **NICE Moonlight MLBT** (technická špecifikácia) z nárazuvzdorného polykarbonátu so zabudovanou anténou pre väčší dosah diaľkového ovládača (až 150 m). Dodávaný vrátane žiarovky. Vhodný pre pohony NICE Road 400, NICE Robus 600, NICE Robus RB1000, atp. pre všetky pohony s napájaním **12V**.

POTREBNÁ KABELÁŽ K VÝSTRAŽNÉMU SVETLU **NICE MOONLIGHT MLBT**

- dvojlinka **2x0,5mm²** pre svetlo majáku
- **koaxiál** pre anténu

VÝHODY POUŽITIA MAJÁKU **NICE MOONLIGHT MLBT**


- Slúži ako bezpečnostný prvok, **blikaním upozorňuje okolie na pohyb brány**
- **Integrovaná anténa** výrazne **zvyšuje dosah** diaľkového ovládača
- **Diagnostika pomocou blikacích sekvencií**, konkrétne signalizované problémy nájdete v manuále k Vašemu pohonu, alebo riadiacej jednotke (pre Road, pre Robus)

MOŽNOSTI UMIESTNENIA VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU **NICE MOONLIGHT MLBT**




POSTUP OSADENIA VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU **NICE MOONLIGHT MLBT**

Krok 1.




Krok 2.
Platí aj pre výmenu žiarovky, najprv skrutkovačom stlačte na miestach označených okom, vysuňte hlavu majáku so žiarovkou, vymeňte žiarovku a ďalej zmontujte maják od bodu 10.




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MAJÁKU **NICE MOONLIGHT MLBT**

Napájanie	12V
Frekvencia	DC alebo 50/60Hz
Žiarovka	áno, 12V 21W
Anténa	áno, 433,92 MHz

ZAPOJENIE VÝSTRAŽNEJ LAMPY **NICE MOONLIGHT MLBT** DO POHONU **NICE ROAD RD400**



ZAPOJENIE MAJÁKU **NICE MOONLIGHT MLBT** DO POHONU **NICE ROBUS** **RB400**, **RB600**, **RB1000**



AKO VYZERÁ **MAJÁK NICE MLBT** ZVNÚTRA?

