PŘIJÍMAČE

Nice

Přijímače NICE s plovoucím kódem můžeme rozdělit do dvou skupin, které jsou kompatibilní.

Klasika - 52 bitový kód FLOR umí všechno, co je obvyké. Nové typy se 72 bitovým kódem OPERA - někdy v kombinaci s novým typem řídicí jednotky - umí skvělé věci: certifikaci, vzájemné učení, vzdálený přístup a opakování signálu! Pro většinu nových funkcí je nutno mít programovací jednotku O-BOX. Hlavní je, že v základu jsou přijímače FLOR, VERYVR, NICEWAY, INTI a ONE kompatibilní.

TECHNICKÉ ÚDAJE	JEDNOTKA	SMXI	OXI/OXIT	FLOXI2R	SMX2R	OX2/OX2T	FLOX2R	OX4T
frekvence	MHz	433,92						
kód	bit	52	72	52	52	72	52	72
inegrovaný vysílač		NE	NE/ANO	NE	NE	NE/ANO	NE	ANO
napájení	V	do slotu SM	do slotu SM	do slotu	12-28 Vac/dc	12-28 Vac/dc	12-28 Vac/dc	240Vac
počet kanálů		4	4/15 s OPEROU	2	2	2	2	4
relé		-	-	NO 0,5A/50V	NO 0,5A/50V	NO 0,5A/50V	NO 0,5A/50V	NO/NC 5A250V/free
stupeň krytí	IP	-	IP30	-	-	IP30	-	IP44
rozměry	mm	50x18x46	50x19x45	67x34x18	86x57x22	58x86x22	98x41x25	128x112x43

BRÁNY POSUVNÉ.SK

www.branyposuvne.sk

*Technická podpora: **0948 647 783** / podpora@branyposuvne.sk*

*Objednávka a poradenstvo: **0948 599 857**, **0948 901 120** / info@branyposuvne.sk*